
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
ČÍSLA PARCEL
POVRCH
ZAJEČÍ
VIZ KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
NEZPEVNĚNÝ POVRCH
VB22
VB23
VB24
VB25
VB26
VB27
VB28
VB28A
VB29
VB30
VB31
VB32
VB33
VB34
VB35
VB36
VB37
VB38
PODÉLNÝ PROFIL PŘELOŽKY
PŘÍVODNÍHO ŘADU "PŘ 4–HUSTOPEČE"
M 1:500/100
ZAČÁTEK ČERPACÍHO POTRUBÍ "PŘ 4"
NAVAZUJE NA STÁVAJÍCÍ ŘAD
lom60°
lom7°
lom30°
lom45°
lom67°
lom6°7"
lom45°
lom11°
lom22°
lom22°
KONEC ČERPACÍHO POTRUBÍ "PŘ 4"
NAVAZUJE NA STÁVAJÍCÍ ŘAD
P.T. = U.T.
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
U19
U20
U21
U22
U23
U24
U25
U26
U27
U28
U29
U30
U31
U32
U33
U34
U35
U36
U37
U38
U39
U40